



(R)

(L)

**PARTS LIST**

- 1 Body
- 2 Retaining ring
- 3 Retaining ring
- 4 Main bearing
- 5 Flange
- 6 Large blade
- 7 Driving pulley
- 8 Lock nut
- 9 Retaining ring
- 10 Scoring saw bearing
- 11.1 Scoring saw pulley
- 12.1 Scoring blade (2 pcs)
- 14 Scoring saw shaft
- 15 Spacer
- 16 Idler bearing
- 17 Idler shaft
- 18 Belt
- 19 Lock nut
- 20 Rod attachment
- 21 Long spring rod
- 22 Short spring rod
- 23 Guide pins
- 24 Bolt
- 25 Socket wrench 5/32"
- 25.1 Socket wrench 5/64"
- 26 Shims
- 26.1 Screws
- 43 Spacer
- 62 Pivot shaft
- 63 Lock nut
- 64 Pivot housing
- 65 Locating nut
- 66-R Spring (right hand)
- 66-L Spring (left hand)
- 67 Securing bolt
- 68 Lever
- 69 Washer
- 69.1 Spacer
- 69.2 Spacer
- 70 Bracket plate
- 71 Bracket plate
- 72 Bracket plate
- 73 Bracket plate

**LISTE DE PIÈCES**

- 1 Bâti
- 2 Anneau de retenu
- 3 Anneau de retenu
- 4 Roulement
- 5 Moyeu
- 6 Grande lame
- 7 Poulie menante
- 8 Contre-écrou
- 9 Anneau de retenu
- 10 Roulement
- 11.1 Poulie menée
- 12.1 Petite lame (2 pcs)
- 14 Arbre petite lame
- 15 Espaceur
- 16 Roulement
- 17 Arbre tensionneur
- 18 Courroie
- 19 Contre-écrou
- 20 Barre d'attache
- 21 Tige ressort (longue)
- 22 Tige ressort (courte)
- 23 Goujons-guide
- 24 Boulon
- 25 Clé hexagonale 5/32"
- 25.1 Clé hexagonale 5/64"
- 26 Espaceur de précision
- 26.1 Vis
- 43 Espaceur de précision
- 62 Pivot
- 63 Contre-écrou
- 64 Cage filetée
- 65 Écrou d'ajustement
- 66R Ressort droit
- 66L Ressort gauche
- 67 Boulon
- 68 Levier
- 69 Rondelle
- 69.1 Rondelles d'appoint (grande)
- 69.2 Rondelles d'appoint (petite)
- 70 Plaque support
- 71 Plaque support
- 72 Plaque support
- 73 Plaque support

**LISTA DE PIEZAS**

- 1 Armazón
- 2 Anillo retenedor
- 3 Anillo retenedor
- 4 Rodamiento
- 5 Chumacera
- 6 Cuchilla grande
- 7 Polea impulsora
- 8 Contra- tuerca
- 9 Anillo retenedor
- 10 Rodamiento
- 11.1 Polea impulsada
- 12.1 Juego de pequeñas cuchillas
- 14 Eje
- 15 Espaciador
- 16 Rodamiento
- 17 Eje tensor
- 18 Correa
- 19 Contratuerca
- 20 Barra de amarre
- 21 Barra de resorte (larga)
- 22 Barra de resorte (corta)
- 23 Pasador guía
- 24 Perno
- 25 Llave hexagonal 5/32"
- 25.1 Llave hexagonal 5/64"
- 26 Espaciadores de precisión
- 26.1 Pequeños
- 43 Espaciador
- 62 Eje de pivote
- 63 Contra- tuerca
- 64 Caja con compartimientos
- 65 Tuerca de ajuste
- 66R Resorte (R)
- 66L Resorte (L)
- 67 Perno
- 68 Palanca
- 69 Arandela
- 69.1 Arandela
- 69.2 Arandela
- 70 Placa de apoyo
- 71 Placa de apoyo
- 72 Placa de apoyo
- 73 Placa de apoyo